

Avvertenze

- In caso di sostituzione della lampadina, assicurarsi che la presa di corrente sia scollegata.
- Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.
- Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
- Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
- I vasi light Outdoor sono dotati di fori di drenaggio all'interno e sul fondo del vaso, oppure di canaletta di scolo. Entrambe le soluzioni servono per favorire la fuoriuscita dell'acqua in eccesso.
- Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

Istruzioni per la pulizia

- Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio, pulizia e movimentazione del prodotto.
- Pulire con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro.
- Risciacquare con un panno bagnato.
- Si raccomanda di evitare l'uso di detersivi contenenti solventi e/o alcool etilico.
- In caso di sporco ostinato richiedere il detergente euro3plast.

Attenzione: l'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione del colore originale.