

## Istruzioni per la pulizia

- Scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio, pulizia e movimentazione del prodotto.
- Pulire con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro.
- Risciacquare con un panno bagnato.
- Si raccomanda di evitare l'uso di detersivi contenenti solventi e/o alcool etilico.
- In caso di sporco ostinato richiedere il detergente euro3plast.

**Attenzione: l'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione del colore originale.**